

## Taubenabwehr - Netz-Systeme · Montage und Zubehör · Montage Netz-Systeme · Montage Perlon

aks-schulz.de · 11.05.2024

[▶ aks-schulz.de/taubenabwehr-netze-montage.html](https://aks-schulz.de/taubenabwehr-netze-montage.html)

### ⊙ Montage PIXX®-Perlondrahtnetze

Das PIXX® - Perlondrahtnetz wird schlauchförmig geliefert, d.h. es läuft spitz an beiden Enden zu. Die beiden Spitzen stellen je eine Ecke dar, die beiden anderen Ecken sind mit einer Bandmarkierung gekennzeichnet. Bei der Montage gehen Sie wie folgt vor:

#### ⊙ Schritt 1

Fixieren Sie eine Spitze (=Ecke) mit Hilfe von Ringklammern an der vormontierten Rahmenseilkonstruktion und spannen Sie der Netzkante entlang bis zur nächstgelegenen Bandmarkierung (jetzt haben Sie schon eine kürzere Seite des Netzes aufgespannt).

#### ⊙ Schritt 2

Befestigen Sie die zweite Ecke (mit der Bandmarkierung gekennzeichnet) an der Rahmenseilkonstruktion mit Hilfe von Ringklammern.

#### ⊙ Schritt 3

Verfolgen Sie die Netzkante von dieser Markierung ab bis zur zweiten Netzspitze (dritte Ecke) und befestigen Sie diese wiederum mit Ringklammern an der Rahmenseilkonstruktion.

#### ⊙ Schritt 4

Befestigen Sie auch die vierte Ecke (zweite Spitze - mit der Bandmarkierung gekennzeichnet) mit Hilfe von Ringklammern an der Rahmenseilkonstruktion - der Grundaufbau ist erledigt, die Maschen sind jetzt annähernd quadratisch.

#### ⊙ Schritt 5

Eventuell haben Sie bei der Netzmontage noch überstehende Maschenreihen übrig, die Sie mit einer gewöhnlichen Schere abschneiden können. Bitte beachten Sie, dass Sie dabei nicht zu knapp an die Knoten heran schneiden, lassen Sie immer mindestens 10 mm Restfaden überstehen.

(siehe auch [▶ Zubehör](#))

